



Cat. N° 01033136

Rév. D 19/05/21

DCO n° 210095

# Commande sans fil pour la filtration d'eau ClearLink

Modèles à partir de 2021



Instructions d'installation,  
de fonctionnement  
et d'entretien  
avec listes de pièces

## Avis aux clients de Culligan :

Votre détaillant Culligan local indépendant emploie un personnel de service et d'entretien formé et expérimenté dans l'installation, le fonctionnement et la réparation des équipements Culligan. Cette publication est particulièrement écrite pour ceux-ci et elle est conçue pour leur utilisation.

Nous encourageons les utilisateurs de Culligan à se renseigner sur les produits Culligan. Toutefois, nous croyons que la connaissance des produits est plus facile à obtenir auprès de votre détaillant Culligan. Les personnes non qualifiées qui utilisent ce manuel assument le risque de tout dommage matériel ou corporel qui pourrait en résulter.

**AVIS** Veuillez faire parvenir toute suggestion pour améliorer ce manuel à [productmanuals@culligan.com](mailto:productmanuals@culligan.com)



**AVERTISSEMENT!** Risque de décharge électrique! Avant de procéder à l'entretien de l'équipement, débranchez l'alimentation électrique, afin de prévenir une décharge électrique.



**AVERTISSEMENT!** Si ce produit n'est pas installé, utilisé ou entretenu correctement, il peut provoquer des blessures graves. Les personnes chargées de l'installation, de l'utilisation ou de l'entretien de ce produit doivent être formées quant à son utilisation adéquate, être prévenues de ses dangers et lire l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect d'un avertissement ou d'une mise en garde entraînant un quelconque dommage annulera la garantie.



**MISE EN GARDE!** Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des directives.



**MISE EN GARDE!** Les enfants devraient être informés qu'ils ne doivent pas jouer avec cet appareil.



**MISE EN GARDE!** Si le cordon d'alimentation reliant le bloc d'alimentation à l'unité semble endommagé ou s'il l'est, le cordon et le bloc d'alimentation doivent être remplacés par un agent de service Culligan ou une personne ayant une qualification similaire, et ce, de manière à éviter tout danger.

**REMARQUE** Ce système n'est pas conçu pour être utilisé avec de l'eau qui n'est pas microbiologiquement saine ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.

**REMARQUE** Vérifiez les codes locaux applicables en matière de plomberie et d'assainissement auprès de votre service des travaux publics. Suivez les codes locaux si ceux-ci diffèrent des normes utilisées dans ce manuel. Pour vous assurer d'un fonctionnement adéquat et efficace du ClearLink de Culligan et pour obtenir une entière satisfaction, veuillez suivre attentivement les instructions de ce manuel.

Les produits fabriqués et commercialisés par Culligan International Company (Culligan) et ses sociétés affiliées sont protégés par des brevets délivrés ou en instance aux États-Unis et dans d'autres pays. Culligan se réserve le droit de modifier les spécifications mentionnées dans cette documentation en tout temps et sans préavis. Culligan, Aqua-Sensor, Tripl-Hull et SoftMinder sont des marques de commerce de Culligan International Company ou de ses sociétés affiliées.

**Culligan International Company**  
9399 West Higgins Road, Suite 1100  
Rosemont, Illinois 60018  
1 847 430-2800  
[www.culligan.com](http://www.culligan.com)

# Instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien avec listes de pièces



## Commande sans fil pour la filtration d'eau ClearLink<sup>MC</sup> de Culligan<sup>MD</sup>

### Modèles à partir de 2021

#### Table de matières

Veuillez d'abord lire ce manuel .....	5	Trousse pour rallonge de fils de 12 m (40 pi) (si applicable).....	18
Introduction.....	5	Installation du détecteur de fuites .....	18
À propos de ce manuel.....	6	Guide pour l'affichage du bouton de commande .....	22
Pratiques sécuritaires .....	6	Installation de l'application Culligan Connect pour le ClearLink <sup>MC</sup> PRO d'Aquasential <sup>MD</sup> .....	24
Numéros de série .....	6	Installation de l'application Culligan Connect pour tous les autres produits ClearLink <sup>MC</sup> .....	24
ClearLink <sup>MC</sup> PRO .....	7	Jumelage avec un appareil intelligent .....	24
ClearLink <sup>MC</sup> Connect.....	7	Jumelage à un iPhone ou un iPad.....	26
À propos des modèles.....	7	Voir l'appareil sur C-Port.....	27
Système Connect pour eau potable .....	8	Pratiques exemplaires pour les installations.....	28
ClearLink <sup>MC</sup> PRO d'Aquasential <sup>MD</sup> .....	9	Dépannage.....	28
Pièces incluses.....	10	Guide de dépannage .....	29
Outils et matériaux requis .....	10	Voyants lumineux de la boîte de commande .....	29
Spécifications.....	10	Service.....	30
Précautions.....	10	Schéma des voies d'écoulement .....	31
Installation .....	10	Guides d'acheminement.....	33
Réglage de la capacité et fonction TDS (MDT = matières dissoutes totales) (tous les modèles) .....	11	Liste de pièces pour les raccords d'installation et de rechange.....	37
Installation (tous les modèles) .....	12	Garantie limitée de deux (2) ans .....	39
Commutateur de débit externe pour une sortie secondaire .....	16	Index.....	40

**Cette page a été laissée blanche intentionnellement.**

## **Veillez d'abord lire ce manuel**

Avant d'utiliser le système ClearLink<sup>MC</sup> de Culligan<sup>MD</sup>, veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'appareil et ses caractéristiques.

Le ClearLink<sup>MC</sup> Pro d'Aquasential, le ClearLink<sup>MC</sup> Pro, le ClearLink<sup>MC</sup> Connect et les collecteurs pour eau potable du système Connect sont homologués par la WQA selon les normes CSA B483.1, NSF/ANSI 372 pour une teneur faible en plomb, NSF/ANSI 42 et NSF/ANSI 58 pour des raisons de sécurité matérielle et pour une intégrité structurale.

Modèle : CuIRF-M5 utilisé dans les appareils ClearLink<sup>MC</sup> PB, ClearLink<sup>MC</sup> D-WiFi, ClearLink<sup>MC</sup> D, ClearLink<sup>MC</sup> AQ, et ClearLink<sup>MC</sup> AQ PB.  
WM-N-BM-30 utilisé dans l'appareil ClearLink<sup>MC</sup> D-WiFi.

Comprend ID FCC : V7U-010330CL, IC : 6510B-010330CL,  
ID FCC : COF-WMNB30 et IC : 10293A-WMNB30.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC, sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas émettre des interférences nuisibles (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme au Code de sécurité 6 de Santé Canada. L'installateur de cet appareil doit s'assurer que les rayonnements RF ne sont pas émis au-delà des exigences de Santé Canada.

Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limitations sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie à fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le distributeur ou un technicien expérimenté en radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme aux normes CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas émettre des interférences et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.



## À propos de ce manuel

Ce manuel :

- Familiarise l'opérateur avec l'équipement
- Explique les procédures d'installation et de réglage
- Explique les différents modes de fonctionnement
- Fournit des informations concernant les spécifications et la résolution des problèmes

Cette publication est fondée sur les informations disponibles au moment de l'approbation de l'impression. Le perfectionnement continu de la conception peut entraîner des modifications pouvant ne pas figurer dans cette publication.

## Pratiques sécuritaires

Ce manuel contient des paragraphes séparés par des titres spécifiques.

### Remarque

Le terme « Remarque » est utilisé pour mettre l'accent sur des informations importantes concernant l'installation, le fonctionnement ou l'entretien, mais qui ne présentent aucun danger. Par exemple :

**REMARQUE** Le raccord fileté ne doit pas dépasser de plus d'un pouce (1 po) la plaque de recouvrement.

### Mise en garde

Le terme « Mise en garde » est utilisé lorsque le non-respect des consignes peut entraîner des dommages à l'équipement ou à la propriété. Par exemple :



**MISE EN GARDE!**

**Démonter l'appareil lorsqu'il y a une pression d'eau peut provoquer une inondation.**

### Avertissement

Le terme « Avertissement » est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait causer des blessures ou le décès s'il est ignoré. Par exemple :



**AVERTISSEMENT!**

**Risque de décharge électrique!  
Débranchez l'appareil avant de retirer le mécanisme de minuterie ou les plaques de recouvrement!**

Les paragraphes MISE EN GARDE et AVERTISSEMENT ne sont pas destinés à englober toutes les conditions et situations susceptibles de se produire. Il faut bien comprendre que le bon sens, la prudence et une attention particulière sont des conditions qui ne peuvent pas être intégrées à l'équipement. Le bon sens, la prudence et une attention particulière DOIVENT être assurés par le personnel chargé de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien du système.

Assurez-vous de vérifier et de respecter les codes et ordonnances de plomberie applicables au moment d'installer cet équipement. Les codes locaux peuvent interdire le rejet de solutions acides ou caustiques à l'égout. Un réservoir de solution supplémentaire devrait être utilisé pour neutraliser la solution avant de la rejeter à l'égout.

Veillez utiliser des vêtements de protection et un équipement de protection pour le visage ou les yeux appropriés, lorsque vous manipulez des produits chimiques ou des outils électriques.

## Numéros de série

Le numéro de série est situé à l'arrière de la boîte de commande.

Cette publication est fondée sur les informations disponibles au moment de l'approbation de l'impression. Le perfectionnement continu de la conception peut entraîner des modifications pouvant ne pas figurer dans cette publication.

**REMARQUE** Ne pas retirer ou détruire le numéro de série.  
Celui-ci doit être indiqué lors d'une demande de réparation ou de remplacement sous garantie.


## À propos des modèles

### ClearLink<sup>MC</sup> PRO

Le système de commande sans fil ClearLink<sup>MC</sup> PRO, premier du genre sur le marché, vous permet d'obtenir de l'eau filtrée Culligan<sup>MD</sup> depuis votre robinet principal. Auparavant, l'installation d'un système d'osmose inverse nécessitait un robinet attitré, ce qui impliquait de percer un trou ou de perdre un distributeur de savon. Désormais, vous pouvez utiliser votre robinet existant pour laver les légumes à l'aide de votre pulvérisateur, remplir les casseroles pour cuisiner ou simplement boire un verre d'eau filtrée.

- Sortie vers le port latéral supérieur du ClearLink
- Sortie vers le réservoir
- Entrée à partir du port latéral inférieur du ClearLink
- Sortie vers la coupure anti-retour


**REMARQUE** Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif. Pour les installations de systèmes d'osmose inverse, une coupure anti-retour et un réservoir pour l'osmose inverse sont nécessaires.



### ClearLink<sup>MC</sup> Connect

Le ClearLink<sup>MC</sup> Connect combine la facilité d'utilisation de votre robinet actuel avec la technologie qui vous permet de rester connecté où que vous soyez. Ce ClearLink compatible Wi-Fi conserve les mêmes fonctionnalités que le ClearLink PRO, mais ajoute la possibilité de se connecter à l'application Culligan Connect. Suivez la consommation d'eau, les contaminants éliminés, la durée de vie du filtre et de la membrane, ainsi que la détection d'une fuite, où que vous soyez, grâce à la commodité d'une application.


- Sortie vers le port latéral supérieur du ClearLink
- Sortie vers le réservoir
- Entrée à partir du port latéral inférieur du ClearLink
- Sortie vers la coupure anti-retour



## Système Connect pour eau potable

**REMARQUE** Des connexions indépendantes pour l'eau filtrée et non filtrée.


Le système Connect pour eau potable permet aux consommateurs d'eau potable de rester connectés à leur système où qu'ils soient. Ce produit compatible Wi-Fi peut être ajouté à pratiquement toutes les installations d'eau potable domestiques et ajoute la possibilité de se connecter à l'application Culligan Connect. Suivez la consommation d'eau, les contaminants éliminés, la durée de vie du filtre et de la membrane, ainsi que la détection d'une fuite, où que vous soyez, grâce à la commodité d'une application.





## ClearLink<sup>MC</sup> PRO d'Aquasential<sup>MD</sup>

Le ClearLink<sup>MC</sup> PRO d'Aquasential<sup>MD</sup> est spécialement conçu pour fonctionner avec notre nouveau système Aquasential<sup>MD</sup> Smart RO, le système de traitement d'eau par osmose inverse le plus efficace sur le marché. Cette version du ClearLink vous permet de conserver les caractéristiques exceptionnelles du ClearLink PRO tout en étant intégré directement à votre système Smart RO, vous permettant d'avoir plus d'informations à portée de main.



# Installation

## Pièces incluses :

- Bouton de commande (non disponible avec le système Connect pour eau potable)
- Boîte de commande
- Boîtier de piles
- Tube de raccord 3/8 po x 1/4 po
- Vis de montage
- Coupure anti-retour et support de montage (non disponibles avec le système Connect pour eau potable)

## Outils et matériaux requis


- Piles D x 4 (non requises pour le ClearLink PRO d'Aquasential)
- Piles AAA x 2
- Tournevis
- Clé à molette
- Des chiffons
- Bac ou seau


## Spécifications

Plage de pression : 30 à 120 psi (207 à 827 kPa)

Plage de température : 40 à 100 °F (4,4 à 37,7 °C)

## Précautions

	<b>AVERTISSEMENT!</b>	<b>Veillez respecter toutes les précautions indiquées dans le manuel fourni avec le système de traitement de l'eau Culligan.</b>
		<b>Pour les systèmes utilisant une pompe de surpression ou de distribution, la pression de l'eau traitée ne doit pas excéder la pression de l'alimentation en eau froide.</b>
		<b>Réduire la pression de la pompe de surpression en dessous de la pression d'entrée permettra le bon fonctionnement du ClearLink.</b>
		<b>Pour une utilisation avec de l'eau froide uniquement. Ne pas utiliser avec une conduite d'eau chaude.</b>

	<b>MISE EN GARDE!</b>	<b>La boîte de commande doit être protégée contre les températures extrêmes, le gel, la neige, le grésil et la glace. L'exposition à ces éléments peut provoquer des fissures et des défaillances du produit.</b>
		<b>Pour assurer le bon fonctionnement du ClearLink, le filtre et l'osmose inverse doivent être rincés avant d'être installés dans le système.</b>
		<b>Ce produit a une durée de vie limitée. Nous vous recommandons de conserver un registre indiquant la date d'installation et tout autre entretien effectué.</b>
		<b>En raison de la durée de vie limitée du produit et pour éviter des réparations coûteuses ou d'éventuels dégâts d'eau, nous vous recommandons fortement de remplacer la boîte de commande tous les dix ans.</b>

- Après des périodes prolongées d'inutilisation (par exemple pendant les vacances), il est recommandé de bien rincer le système. Laissez couler l'eau filtrée pendant 5 à 6 minutes à 1,6 gpm avant de l'utiliser.
- Le ClearLink calcule la durée de vie du filtre en fonction du débit et du temps écoulé. Des changements de goût, d'odeur, de couleur ou de débit de l'eau filtrée peuvent indiquer que le ou les filtres doivent être remplacés.
- Veuillez vous assurer que l'installation est conforme avec toutes les réglementations locales et nationales.


## Réglage de la capacité et fonction TDS (MDT = matières dissoutes totales) (tous les modèles)

**REMARQUE** Cette section ne s'applique pas au ClearLink PRO d'Aquasential

Localisez les commutateurs Dip sur le devant de la carte de circuits imprimés. SW2 et SW3, réglage de l'heure et la capacité pour le rappel du filtre. Les paramètres par défaut pour les commutateurs Dip sont « TDS ON », 1 000 gallons et 365 jours.

- SW1 : active/désactive la fonction TDS (disponible uniquement pour les systèmes d'osmose inverse). Le système mesure la différence entre l'eau d'alimentation et l'eau produite pour déterminer si l'osmose inverse fonctionne. Si vous installez un système d'osmose inverse avec une cartouche de reminéralisation, il peut être nécessaire de désactiver cette fonction afin que le voyant d'alerte ne s'allume pas prématurément pour le remplacement de la membrane de l'osmose inverse.
- SW2 : capacité du filtre en gallon.
- SW3 : capacité du filtre en nombre de jours.
- SW6 : utilisé pour les tests de production et doit demeurer en position d'arrêt.

**Si les commutateurs DIP sont déplacés des positions par défaut, vous devez appuyer et maintenir le bouton « RESET », pour vous assurer que la capacité du filtre est comptée correctement.**



**REMARQUE** Réglez la capacité et la fonction TDS (MDT) avant de commencer l'installation.

Pour accéder aux commutateurs Dip qui permettent de régler la capacité et la fonction TDS (MDT), ouvrez la boîte de commande en retirant les trois vis du couvercle arrière.

Aucune combinaison des positions de SW2 et SW3 ne peut désactiver l'un ou l'autre des réglages. L'alarme ou la notification du remplacement du filtre sera toujours déclenchée en fonction du paramètre de capacité qui sera atteint en premier. Par conséquent, il est également impossible de forcer le système à déclencher une alerte que sur la base d'UN seul paramètre.


## Installation (tous les modèles)

**REMARQUE** Si vous utilisez un commutateur de débit externe, installez-le avant d'installer le ClearLink. Voir « [Commutateur de débit externe pour une sortie secondaire](#) » à la page 16 pour les instructions.


Reportez-vous au manuel fourni avec votre filtre ou votre système d'osmose inverse pour les instructions d'installation spécifiques à ceux-ci.

Certaines installations peuvent nécessiter des adaptateurs et des raccords non fournis avec le produit. Passez en revue le manuel et votre installation avant de commencer.

Consultez vos codes de plomberie locaux et effectuez l'installation en conséquence.




1. Fermez les robinets d'arrêt d'eau chaude et d'eau froide, puis ouvrez le robinet de la cuisine et laissez toute l'eau s'écouler de la conduite.



2. Déconnectez la conduite d'eau froide de la vanne d'arrêt de l'eau froide.

**REMARQUE** Si vous utilisez un tuyau de plomberie rigide (en métal ou en plastique), il se peut que vous deviez raccourcir le tuyau à l'aide d'une scie à métaux ou d'un coupe-tube pour pouvoir installer la boîte de commande.




3. Connectez la boîte de commande à la vanne d'arrêt de l'eau froide et la conduite d'eau au robinet, comme illustré. Culligan recommande de faire 1/2 à 3/4 de tour supplémentaire au-delà du serrage à la main.



**MISE EN GARDE!**

L'écrou à tête hexagonale fixe sur la sortie du ClearLink ne devrait pas être utilisé pour serrer excessivement le raccord du tuyau.

4. Connectez l'entrée au système de filtration ou de l'osmose inverse au port marqué « RO/Filter ► ». Mouillez l'extrémité du tuyau en plastique avec de l'eau et poussez-le dans l'adaptateur de raccord rapide, soit environ 5/8 po jusqu'à ce qu'il soit entièrement inséré.



Entrée à partir du port latéral inférieur du ClearLink

**REMARQUE**

La boîte de commande doit être en position verticale.


Si l'espace ne permet pas de monter la boîte de commande sur la vanne, elle peut être montée sur un mur et connectée à l'aide de conduites flexibles (acheté séparément).

Les raccords à collet repoussé utilisés sur les conduites PEX coupées sur mesure empêchent de visser l'écrou de raccord au-delà d'une ou deux rotations. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur MS031611 figurant à la section « Liste des raccords d'installation et des pièces de rechange ». Le raccord à collet repoussé de la conduite PEX doit être coupé et le tuyau inséré directement dans l'extrémité à enfonceur de l'adaptateur MS031611.

Tous les filtres et les membranes d'osmose inverse devraient être rincés avant de connecter tout appareil ClearLink au système de filtration ou d'osmose inverse.

Le port marqué « RO/Filter ► » est connecté pour les installations de système à distance (l'alimentation en eau n'est pas la même que celle de l'évier, comme les installations au sous-sol). Le port est habituellement bouché, lorsqu'un système de filtration ou d'osmose inverse est installé dans un endroit autre que dans une armoire de cuisine.

Si votre système utilise un tuyau d'un quart-de-pouce (1/4 po), utilisez l'adaptateur fourni.



- Connectez la sortie d'eau du produit au système de filtration ou de l'osmose inverse au port marqué « RO/Filter ► ». Mouillez l'extrémité du tuyau en plastique avec de l'eau et poussez-le dans l'adaptateur de raccord rapide, jusqu'à ce qu'il soit entièrement inséré.

**REMARQUE** Il s'agit de la conduite qui va normalement à votre robinet attitré.


Connectez le réservoir ou le post-filtre dans cette conduite, si nécessaire pour votre système de filtration ou d'osmose inverse.

**REMARQUE** Les étapes de 6 à 8 sont uniquement pour des installations d'osmose inverse qui utilisent une coupure anti-retour.

Si votre système de filtration n'est pas un système d'osmose inverse, passez à l'étape « Mise en marche du système ».

Installez le raccord de vidange sur la tuyauterie de vidange conformément au manuel fourni avec votre système d'osmose inverse.

Vérifiez et respectez les codes de plomberie locaux pour l'installation de la coupure anti-retour.



- Fixez la coupure anti-retour aussi près que possible du comptoir et en position verticale.


- Le support de montage inclus peut être utilisé pour soulever la coupure anti-retour aussi haut que possible.

Pour utiliser : fixez la coupure anti-retour au support d'installation à l'aide d'une seule vis. Soulevez l'ensemble aussi haut que possible et fixez-le à l'armoire à l'aide des points de fixation inférieurs du support.

**AVERTISSEMENT!**

Installez la coupure anti-retour aussi haut que possible à l'aide des supports d'installation de celle-ci.


Si la coupure anti-retour n'est pas installée à la verticale, il y aura une fuite d'eau.



7. Connectez la conduite de vidange du système d'osmose inverse à la connexion un quart-de-pouce (1/4 po) de la coupure anti-retour.

**REMARQUE**

Des adaptateurs pour conduite de vidange sont disponibles sur Culligan Marketplace et peuvent être utilisés pour déterminer la meilleure connexion de la conduite de vidange.



8. Connectez le raccord de 3/8 po de la coupure anti-retour à la connexion de la plomberie de vidange.

**REMARQUE**

Si le client dispose d'un broyeur de déchets, connectez la conduite de vidange de l'osmose inverse de la coupure anti-retour au port « auxiliaire » (bouchon amovible où est généralement branché le drain d'un lave-vaisselle) plutôt qu'en aval du broyeur. Le débit élevé d'un broyeur aspirant l'eau d'un évier bouché projettera l'eau vers le haut et hors de la coupure anti-retour.

## Commutateur de débit externe pour une sortie secondaire


Pour une utilisation avec le ClearLink Connect et comme accessoire optionnel avec le Connect pour eau potable.  
Non disponible pour une utilisation avec le ClearLink PRO ou le ClearLink PRO d'Aquasential.

Voir « Guides d'acheminement » à la page 33.

**REMARQUE** Le commutateur de débit externe doit être installé en aval du post-filtre.

Si l'entrée du réfrigérateur (ou similaire) nécessite un tuyau d'un quart-de-pouce (1/4 po), la tige de réduction doit être installée aussi près que possible du réfrigérateur, et ce, pour réduire la chute de pression provoquée par un tuyau de plus petit diamètre.


Le commutateur de débit externe est conçu pour fonctionner entre 0,25 GPM et 1,32 GPM.





## Câblage du commutateur de débit

**REMARQUE** La longueur standard du fil du commutateur de débit est de 0,91 m (3 pi). Si nécessaire, une rallonge de fils de 12 m (40 pi) est disponible séparément.




## Trousse pour rallonge de fils de 12 m (40 pi) (si applicable)

- À l'aide d'une pince à dénuder, dénudez un quart-de-pouce (1/4 po) d'isolant du fil.

**REMARQUE** Si vous dénudez trop de fils, ils risquent de s'effiloche, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil au fil du temps. Si vous ne dénudez pas assez de fils, vous risquez d'empêcher les extrémités d'avoir un bon contact avec le connecteur de la carte de circuits imprimés.

- Connectez les fils du commutateur de débit à la rallonge à l'aide des connecteurs à sertir inclus.




- Insérez les fils dans le connecteur de la carte de circuits imprimés, voir « [Installation du détecteur de fuites](#) ».


- Coupez les fils à la longueur désirée.

## Installation du détecteur de fuites

**REMARQUE** Pour une utilisation avec le ClearLink Connect et le Connect pour eau potable. Non disponible pour une utilisation avec le ClearLink PRO ou le ClearLink Pro d'Aquasential.



## Mise en marche du système



1. Assurez-vous que la vanne de dérivation est en position fermée (pointant vers le bas).

### REMARQUE

Lorsqu'elle est en position ouverte, la vanne de dérivation permet simplement à l'eau entrante de s'écouler directement vers la sortie sans avoir à passer par la jonction de la vanne électromagnétique. Lorsque la vanne de dérivation est ouverte, il est possible que l'eau traitée se mélange à l'eau non filtrée selon la pression d'alimentation. Voir la section intitulée « Schéma des voies d'écoulement » pour une meilleure compréhension.

Figure 1. Vanne de dérivation





Figure 2.



3. Installez quatre piles D (non incluses) dans le boîtier de piles et branchez-le dans la prise située au bas de la boîte de commande.

#### REMARQUE

La boîte de commande émettra un bip et le voyant d'alimentation clignotera lors de la mise sous tension.

L'adaptateur c.a. (01029455) peut également être utilisé, lorsqu'une prise non contrôlée par commutateur est disponible.

Le ClearLink PRO d'Aquasential reçoit son alimentation du Smart RO d'Aquasential. Voir la figure 4 pour le point de raccordement.

Figure 3. Boîtier de piles






Figure 4. Port de connexion



4. Placez un essuie-tout humide sur les broches. Cela devrait faire clignoter le voyant du détecteur de fuite sur la boîte de commande (page 18), l'appareil devrait émettre un bip et l'application Culligan Connect (si elle est configurée) devrait informer l'utilisateur de l'erreur.
5. Séchez les broches et placez-les à l'endroit le plus bas de l'armoire ou sous la boîte de commande ClearLink.

Figure 5. Détecteur de fuites



6. Utilisez la vis fournie pour accrocher le boîtier de piles sur le côté de l'armoire.

Figure 6. Accrochez le boîtier de piles sur le côté de l'armoire




7. Insérez deux piles AAA (non incluses) dans le bouton de commande.
- 7a. Évacuez l'air après avoir assemblé le couvercle du boîtier de piles. Pour évacuer l'air, soulevez un bord de la base, appuyez sur le centre du caoutchouc et relâchez le bord.
8. Ouvrez le robinet d'eau froide et appuyez sur le bouton de commande pour activer le système.

Figure 7. Installez les piles dans le bouton de commande

## Guide pour l'affichage du bouton de commande

### Affichage du bouton de commande ClearLink



**Voyants lumineux pour la capacité du filtre :**  
Affiche d'un à six voyants lumineux, selon la capacité restante du filtre; 6 voyants lumineux = > 80 % et un voyant lumineux = > 10 %

**Logo Culligan :**  
Clignote lorsque l'eau n'est pas disponible pour le robinet. Demeure fixe lorsque de l'eau s'écoule du robinet.

**Voyant d'alerte :**  
S'illumine lorsque les piles du boîtier de commande, les filtres et la membrane doivent être remplacés ou si une fuite est détectée sur les versions connectées.

**REMARQUE** Tous les filtres et les membranes d'osmose inverse devraient être rincés avant de connecter tout appareil ClearLink au système de filtration ou d'osmose inverse.


Si le bouton de commande et la boîte de commande communiquent, les voyants bleus de la capacité doivent s'illuminer.

Le bouton de commande peut être désactivé par une deuxième pression ou en fermant le robinet.

### Affichage du bouton de commande ClearLink PRO d'Aquasential


#### Icônes du bouton de commande

- L'icône du Wi-Fi et de l'alerte s'illumine uniquement lorsqu'il y a un problème
- Les MDT et les piles (si installées) s'illuminent lorsque le robinet est utilisé



## Fonctionnement de la boîte de commande

### ClearLink<sup>MC</sup>




**Alimentation** : clignote en vert à la mise sous tension, à la réinitialisation de la capacité du filtre et pendant la distribution de l'eau filtrée. Continue de clignoter pendant une minute après l'arrêt de l'écoulement de l'eau filtrée.

**Remplacer piles** : clignote en **rouge** lorsque les piles de la boîte de commande doivent être remplacées. Cet indicateur s'éteint automatiquement lorsque de nouvelles piles sont détectées.

**Remplacer filtres** : clignote en **rouge** lorsque les filtres ont moins de 10 % de leur durée de vie utile disponible en raison du débit ou du temps écoulé. Cet indicateur est réinitialisé en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant trois secondes.

**Remplacer membrane de l'osmose inverse** : clignote en **rouge** lorsque le niveau de matières dissoutes totales de l'eau traitée est supérieur à 25 % de celui de l'eau non traitée. Cet indicateur se réinitialise automatiquement lorsqu'une eau à faible matière dissoute totale est détectée.

### ClearLink<sup>MC</sup> Connect et Connect pour eau potable



**Alimentation** : clignote en vert à la mise sous tension, à la réinitialisation de la capacité du filtre et pendant la distribution de l'eau filtrée. Continue de clignoter pendant une minute après l'arrêt de l'écoulement de l'eau filtrée.

**Remplacer piles** : clignote en **rouge** lorsque les piles de la boîte de commande doivent être remplacées. Cet indicateur s'éteint automatiquement lorsque de nouvelles piles sont détectées.

**Remplacer filtres** : clignote en **jaune** lorsque les filtres ont moins de 10 % de leur durée de vie utile disponible en raison du débit ou du temps écoulé. Cet indicateur est réinitialisé en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant deux secondes.

**Remplacer membrane de l'osmose inverse** : clignote en **rouge** lorsque le niveau de matières dissoutes totales de l'eau traitée est supérieur à 25 % de celui de l'eau non traitée. Cet indicateur se réinitialise automatiquement lorsqu'une eau à faible matière dissoute totale est détectée.

**Fuite détectée** : clignote en **rouge** lorsque le détecteur de fuites détecte de l'eau.

**Wi-Fi activé** : clignote en **bleu** lorsque le Wi-Fi est connecté à la boîte de commande.

### ClearLink<sup>MC</sup> PRO d'Aquasential



**Alimentation** : clignote en vert à la mise sous tension, à la réinitialisation de la capacité du filtre et pendant la distribution de l'eau filtrée. Continue de clignoter pendant une minute après l'arrêt de l'écoulement de l'eau filtrée.

# Jumelage avec un appareil intelligent



## Installation de l'application Culligan Connect pour le ClearLink<sup>MC</sup> PRO d'Aquasential<sup>MD</sup>

Consultez le manuel d'installation des systèmes d'eau potable perfectionnés Aquasential<sup>MD</sup> RO et Smart RO sur C-Port pour obtenir des instructions (n° de pièce 01040604).

## Installation de l'application Culligan Connect pour tous les autres produits ClearLink<sup>MC</sup>

**REMARQUE** Cette section est applicable uniquement pour le ClearLink Connect et Connect pour eau potable

### Jumelage à un appareil Android



1. Téléchargez et installez l'application « Culligan Connect » de la boutique Google Play sur l'appareil intelligent du client.
2. Si le client possède déjà une application Culligan Connect, connectez-vous ou créez un nouveau compte si ce n'est pas le cas.
3. Vérifiez par le biais du courriel sur la tablette ou le téléphone intelligent du client.
4. Une fois connecté, appuyez sur « ajouter un système » et suivez les instructions.

**REMARQUE** Vous aurez 24 heures pour confirmer le compte.


#### Bouton de réinitialisation « Wi-Fi Reset » :

Appuyez avec un trombone.  
Une brève pression force le téléchargement des données.  
Maintenir la pression pendant 10 secondes permet de lancer le jumelage de l'appareil.

5. Pour activer l'appareil et le placer en mode de jumelage ou d'enregistrement, utilisez un trombone, appuyez sur la touche « Wi-Fi Reset » de la boîte de commande et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu passe de clignotant à fixe.




6. Démarrez le processus de configuration du système.



7. Recherchez le dispositif Culligan et sélectionnez-le lorsqu'il est trouvé.



8. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi local, saisissez le mot de passe Wi-Fi (le cas échéant) et connectez l'appareil.
9. À l'aide d'un trombone, appuyez et relâchez le bouton de réinitialisation « Wi-Fi Reset » pour terminer la configuration (le voyant Wi-Fi commencera à clignoter).



10. Votre application et votre appareil seront maintenant jumelés.
11. Vous êtes maintenant connecté et prêt à prendre le contrôle de votre eau!

**REMARQUE** Un seul compte fonctionnera par ClearLink connecté.

## Jumelage à un iPhone ou un iPad



1. Visitez la boutique Apple App Store pour télécharger et installer l'application « Culligan Connect » sur l'appareil intelligent du client.
2. Accédez aux paramètres de l'appareil et connectez-vous au réseau Wi-Fi local.
3. Lancez l'application Culligan Connect.
4. Créez un nouveau compte en sélectionnant « Créer un compte ». Un lien leur sera envoyé par courriel. Ils devront cliquer sur ce lien à partir de leur appareil pour terminer la configuration. Une fois la configuration terminée, connectez-vous.

**REMARQUE** Vous aurez 24 heures pour confirmer le compte.



### Bouton de réinitialisation « Wi-Fi Reset » :

Appuyez avec un trombone.  
Une brève pression force le téléchargement des données.  
Maintenir la pression pendant 10 secondes permet de lancer le jumelage de l'appareil.

5. Pour activer l'appareil et le placer en mode de jumelage ou d'enregistrement, utilisez un trombone, appuyez sur la touche « Wi-Fi Reset » de la boîte de commande et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu passe de clignotant à fixe.



6. Démarrez le processus de configuration du système.



7. Recherchez le dispositif Culligan et sélectionnez-le lorsqu'il est trouvé.




8. Sélectionnez le réseau Wi-Fi local du client, saisissez le mot de passe Wi-Fi (le cas échéant) et connectez l'appareil.
9. À l'aide d'un trombone, appuyez et relâchez le bouton de réinitialisation « Wi-Fi Reset » pour terminer la configuration (le voyant Wi-Fi commencera à clignoter).
10. Votre application et votre appareil seront maintenant jumelés.
11. Le client est maintenant connecté et prêt à prendre le contrôle de son eau!

**REMARQUE** Un seul compte fonctionnera par ClearLink connecté.

## Voir l'appareil sur C-Port

Pour vous assurer de pouvoir surveiller votre appareil sur C-Port, vous devez saisir votre numéro de détaillant dans l'application.

1. Sélectionnez l'icône des paramètres dans le coin supérieur de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez « Settings » au bas de l'écran.
3. Sélectionnez l'onglet « Dealer » et saisissez le numéro d'identification de votre détaillant et cliquez sur « Change Dealer ».




# Dépannage

## Pratiques exemplaires pour les installations

Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez suivre ces suggestions lors de l'installation et de l'entretien des modèles ClearLink.

- Assurez-vous d'évacuer l'air du bouton de commande après l'assemblage du couvercle de la pile.
- Pour faciliter l'installation et l'enlèvement du couvercle des piles, appliquez le lubrifiant Dow Corning 200, au besoin.
- Alimentation
  - Si possible, utilisez l'adaptateur c.a. 01029455 en option au lieu des piles pour l'installation. Notez que cet adaptateur est uniquement destiné à être utilisé avec le ClearLink PRO, le ClearLink Connect et le Connect pour eau potable.
  - L'utilisation de piles alcalines de haute qualité de marque peut prolonger considérablement la durée de vie des piles et le fonctionnement du produit.
  - Pour les versions « ClearLink Connect », envisagez d'utiliser le mode économie d'énergie, puisque celui-ci fait parvenir une mise à jour toutes les 24 heures.
- Testez le fonctionnement de l'unité et la réinstallation pour vous assurer que vous n'aurez pas de problèmes de contraintes d'espace ou de communication entre le bouton de commande et le collecteur.
- Installez la coupure anti-retour en utilisant des longueurs droites et aussi courtes que possible de tuyau de vidange par gravité. Placez le raccord de vidange à l'écart du broyeur pour réduire la probabilité de fuites ou de blocages.
- La boîte de commande doit être installée à la verticale et d'aplomb pour que la vanne électromagnétique puisse fonctionner correctement.
- Si vous avez des contraintes de hauteur ou d'espace sous l'évier, vous pouvez toujours l'installer sur une armoire latérale en utilisant des tuyaux tressés ou des tubes avec les adaptateurs d'installation.
- Utilisez des tuyaux tressés flexibles pour effectuer vos connexions. Évitez d'utiliser des écrous à compression et des robinets de branchement au niveau du raccord de sortie. Au besoin, utilisez l'adaptateur de raccord à pousser pour les tubes en polyéthylène PEX ou LLDPE.
- Faites attention en commençant les filetages sur le raccord de sortie en plastique, pour éviter de faire un filetage croisé ou d'endommager les filets. Ne serrez pas trop.
- Ne rincez aucun filtre, y compris le post-filtre à charbon, à travers la boîte de commande, car cela pourrait provoquer des problèmes d'obstruction de la vanne électromagnétique ou du clapet anti-retour. Rincez toutes les cartouches d'abord.
- Le fait de rincer la conduite d'eau froide vers l'évier peut aider à éliminer les débris qui se sont détachés pendant l'installation et ainsi prévenir qu'ils ne se coincent dans la vanne électromagnétique, ce qui pourrait affecter son fonctionnement.
- La limite de faible tension pour le boîtier de commande des piles est de 4,75 Vcc. Si le système détecte une tension égale ou inférieure à ce niveau, les alertes de faible tension se déclenchent. Pendant l'entretien, le niveau de tension actuel des piles peut être vérifié à l'aide d'un voltmètre ou d'un multimètre en débranchant le boîtier de piles de la boîte de commande ClearLink et en mesurant la tension au niveau du connecteur cylindrique. Le centre du connecteur est +Vcc et la surface extérieure est la borne -Vcc. Voir la figure 8 « Mesure de la tension des piles » pour référence.

Figure 8. Mesure de la tension des piles



## Guide de dépannage

Problème ou symptôme	Cause	Solution
Le bouton de commande est difficile à enfoncer	Après l'assemblage du couvercle, de l'air est resté emprisonné dans le bouton de commande.	Évacuez l'air après avoir assemblé le couvercle du boîtier de piles. Pour évacuer l'air, soulevez un bord de la base, appuyez sur le centre du caoutchouc et relâchez le bord.
Fuites au niveau du filtre ou à l'entrée et la sortie de l'osmose inverse	Un joint torique roulé peut empêcher le tube de s'insérer complètement.	Utilisez un petit tournevis pour remettre en place le joint torique, puis vérifiez que l'extrémité du tube est bien coupée à angle droit.
Faible débit d'eau filtrée/le système revient automatiquement au débit non filtré	Faible débit	Un système fonctionnant avec un faible débit peut ne pas activer le commutateur de débit interne. Consultez le manuel de votre système pour résoudre un problème de faible débit.
Aucun changement de débit lorsque l'on appuie sur le bouton de commande	Le bouton de dérivation détourne l'eau	Assurez-vous que la vanne de dérivation est en position fermée vers le bas.
	Le bouton de commande ne communique pas avec la boîte de commande	Assurez-vous que le bouton de commande et la boîte de commande sont bien installés. Remplacez les piles si la puissance est faible.
	La vanne électromagnétique est coincée et ne peut pas détourner l'eau	Testez la vanne électromagnétique pour vous assurer qu'elle fonctionne. Vous pouvez le faire en faisant couler la conduite de distribution d'eau, puis appuyez sur le bouton de commande ClearLink et écoutez attentivement pour un clic audible ou en percevant la déviation de la vanne électromagnétique en tenant la boîte de commande. (Ceci peut également être fait avec l'unité retirée, puis retournez la boîte de commande pour simuler un écoulement.) Si la vanne électromagnétique est défectueuse, veuillez consulter « Procédure pour le remplacement de la vanne électromagnétique ». Retirez la vanne électromagnétique et le diaphragme (consultez la section Procédure pour le remplacement de la vanne électromagnétique du manuel) pour nettoyer les débris.
La communication du bouton de commande est intermittente	Le bouton de commande ne communique pas avec la boîte de commande	Assurez-vous que le bouton de commande et la boîte de commande sont bien installés. Remplacez les piles si la puissance est faible.
	Signal faible	Certains matériaux peuvent bloquer le signal sans fil plus que d'autres. Essayez de déplacer le bouton de commande à un endroit du comptoir qui est plus près de la boîte de commande sous l'évier.
Niveau élevé de matières dissoutes totales dans l'eau produite	Des débris dans la vanne électromagnétique ou à la sortie du clapet de non-retour.	Retirez la vanne électromagnétique et le diaphragme (consultez la section Procédure pour le remplacement de la vanne électromagnétique du manuel) pour nettoyer les débris. (Pratiques exemplaires : assurez-vous que toutes les cartouches, y compris la post-cartouche au charbon, sont rincées avant l'installation.)
Le bouton de commande tombe dans l'eau	Les utilisateurs essaient d'actionner le bouton de commande pour voir s'il fonctionne toujours, alors que la carte de circuits imprimés ou les piles sont encore humides.	N'ESSAYEZ PAS DE FAIRE FONCTIONNER le bouton de commande. Retirez les deux piles AAA et placez le bouton de commande dans un bol et recouvrez-le de riz pendant au moins 24 heures pour l'aider à sécher. Ne l'utilisez pas avant qu'il ne soit complètement sec.
Il y a de l'eau qui coule par la coupure anti-retour	La coupure anti-retour n'est pas installée correctement.	Créez un parcours aussi court que possible du tuyau de vidange par gravité, en évitant de former des angles avec le raccord de vidange. Assurez-vous que le raccord de vidange est à l'écart du broyeur pour réduire la probabilité de fuites ou de blocages.
Le voyant d'alimentation de la boîte de commande ClearLink Pro d'Aquasential n'est pas allumé	Il n'y a aucune alimentation à la boîte de commande ClearLink PRO d'Aquasential.	Assurez-vous que l'AQ Smart est sous tension et que les piles rechargeables ont suffisamment de charge.

## Voyants lumineux de la boîte de commande

Bip sonore	Lumière	Signification
3 bis pendant la mise en marche	Vert (fenêtre supérieure)	Mise sous tension et exécution des opérations
1 bip par minute lorsque l'eau coule et 1 bip lorsque l'eau est coupée	Rouge (fenêtre supérieure)	Option 1 : remplacez les piles D de la boîte de commande. Option 2 : utilisez l'adaptateur c.a. au lieu des piles D.
1 bip par minute lorsque l'eau coule et 1 bip lorsque l'eau est coupée	Jaune (deuxième fenêtre)	A atteint la capacité en gallons ou de jours; remplacez le filtre.
1 bip par minute lorsque l'eau coule et 1 bip lorsque l'eau est coupée	Rouge (deuxième fenêtre)	Matières dissoutes totales élevées; remplacez la membrane.
1 bip par minute lorsque l'eau coule et 1 bip lorsque l'eau est coupée	Rouge (troisième fenêtre)	Fuite détectée.
	Bleu (fenêtre inférieure)	Wi-Fi activé et jumelé.
Le voyant d'alimentation de la boîte de commande ClearLink Pro d'Aquasential n'est pas allumé.	Il n'y a aucune alimentation à la boîte de commande ClearLink PRO d'Aquasential.	Assurez-vous que l'unité Smart RO d'Aquasential est sous tension et que les piles rechargeables ont suffisamment de charge.

## Service

### Description des composants ClearLink PRO et ClearLink Connect

#### Commutateur de débit :

- L'aimant est poussé vers le haut, lorsque l'eau coule et est détectée par un commutateur à lames. Représenté en position relevée.
- Les données de débit (gallons restants, compteur de temps, etc.) ne sont comptées que lorsque le commutateur de débit est à la position « ON » et que la vanne électromagnétique est fermée (c'est-à-dire que l'eau filtrée coule).

#### Vanne de dérivation :

- Tournez la poignée à 90 ° pour l'engager.
- Eau non filtrée, quelle que soit la position de la vanne électromagnétique.
- Peut être utilisée lorsque la vanne électromagnétique est coincée en position fermée ou bloquée (piles déchargées, débris, etc.).

Vers le robinet

#### Clapet de non-retour

- Empêche l'eau non traitée de pénétrer dans le réservoir d'osmose inverse ou le filtre.

Entrée à partir de l'osmose inverse

#### Solénoïde de verrouillage :

- Ouvert = fonctionnement « non filtré ».
- Fermé = fonctionnement « filtré »; le bouton de commande est enfoncé.
- Illustré en position fermée.

Sortie vers l'osmose inverse

Raccords Push-Fit 3/8 po John Guest avec joint torique double (qté. 2).


Entrée de la conduite d'eau froide

### Procédure de remplacement de la vanne électromagnétique


1. Retirez le couvercle en enlevant les trois vis à l'arrière.
2. Retirez délicatement la carte de circuits imprimés du collecteur en relâchant les trois (3) pinces de serrage.
3. Débranchez la vanne électromagnétique de la carte de circuits imprimés.
4. Retirez la vanne électromagnétique du collecteur en enlevant les quatre (4) petites vis.
5. Assemblez dans l'ordre inverse.

## Schéma des voies d'écoulement

ClearLink PRO, ClearLink PRO d'Aquasential et ClearLink Connect




## Connect pour eau potable





## Guides d'acheminement


### ClearLink Connect : installation sous l'évier avec conduite secondaire




CUISINE

SOUS-SOL

## ClearLink Connect : installation éloignée avec conduite secondaire




## Connect pour eau potable : installation sous l'évier avec conduite secondaire




CUISINE

SOUS-SOL

## Connect pour eau potable : installation éloignée avec conduite secondaire



# Liste de pièces pour les raccords d'installation et de rechange



## Pièces de rechange

Article	Numéro de pièce	Trousse	Description
A	01029472	—	ClearLink PRO, chrome
B	01029473	—	ClearLink PRO, nickel brossé
C	01029474	—	ClearLink PRO, bronze huilé
D	01033051	—	ClearLink Connect, chrome
E	01033052	—	ClearLink Connect, nickel brossé
F	01033053	—	ClearLink Connect, bronze huilé
G	01033121	—	Connect pour eau potable
H	01040526	—	Trousse ClearLink d'Aquasential, chrome
J	01040527	—	Trousse ClearLink d'Aquasential, nickel brossé
K	01040528	—	Trousse ClearLink d'Aquasential, bronze huilé
1	01029450	A, B, C, D, E, F	Bouton de commande, ClearLink PRO, ClearLink Connect
	01041386	H, J, K	Bouton de commande, ClearLink PRO d'Aquasential
2	01029452	A, D	Bouton de commande, anneau de garniture, fini chrome
	01029453	B, E	Bouton de commande, anneau de garniture, fini nickel brossé
	01029454	C, F	Bouton de commande, anneau de garniture, fini bronze huilé
3	01029449	A, B, C	Boîte de commande, ClearLink Pro
	01041385	H, J, K	Boîte de commande, ClearLink PRO d'Aquasential
	01033035	G	Boîte de commande, Connect pour eau potable
	01033034	D, E, F	Boîte de commande, ClearLink Connect
4	01033128	A, B, C, D, E, F, G	Boîtier de piles, piles D
5	01030130	A, B, C, D, E, F	Coupure anti-retour
6	P1031849	—	Emballage de rechange pour joint d'étanchéité quatre lobes
*	01033141‡	D, E, F	Support de fixation pour la coupure anti-retour
*	01029455‡	—	Adaptateur c.a. (optionnel)
*	01033130	D, E, F	Commutateur de débit externe avec fils de 0,91 m (3 pi)**
*	01033170	—	Commutateur de débit externe avec fils de 12 m (40 pi) (optionnel)
*	01033129	D, E, F, G	Détecteur de fuites**
*	01040530	—	Câble de rallonge ClearLink Pro d'Aquasential, 7,31 m (24 pi)
*	01035431‡	—	Trousse de rechange pour la vanne électromagnétique

\*Non illustré

\*\*Non conçu pour fonctionner avec ClearLink PRO

‡ Pièces de rechange recommandées



Raccords d'installation		
Article	N° pièce Marketplace	Description
1	MS031611	Adaptateur – 9/16-24 UNEF filet femelle à DE 3/8 po, poussez pour connecter
2	MS031612	Adaptateur – 9/16-24 UNEF filet mâle DE 3/8 po, tige pour tube
3	MS028701	Coupure anti-retour – Entrée double, 1/2 po MIPT, 1/4 po, raccord rapide
4	MS028702	Coupure anti-retour – Entrée double, 1/2 po MIPT, 5/8 po, insert barbelé
5	MS028703	Capuchon décoratif
6	MS028704	Coupure anti-retour – Entrée double, aucun raccord, aucun couvercle
7	MS028705	Raccord pour embout de purge – 3/8 po, poussez pour connecter
8	MS028706	Raccord pour embout de purge – Universel, 3/8 po, poussez pour connecter

## Garantie limitée de deux (2) ans

Cette garantie s'applique au bouton de commande, à la boîte de commande et au boîtier de piles. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication uniquement pendant deux (2) ans complets à compter de la date de livraison initiale. Culligan remplacera toute pièce qui, de son avis, est défectueuse, sauf si : (1) une partie quelconque de l'appareil a été soumise à tout type de manipulation, d'altération ou d'utilisation inappropriée après la livraison, ou (2) l'appareil a été réparé par une personne non approuvée par Culligan.

Ce produit a été conçu uniquement pour être utilisé comme contrôle de la filtration de l'eau. Il n'est PAS garanti contre le gel ou les surcharges de pression d'eau. Ce produit ni ses pièces ne sont garantis contre les défauts ou la détérioration causés par des utilisations pour lesquelles ce produit n'a pas été expressément conçu.

LA GARANTIE PRÉCÉDENTE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QU'ELLE SOIT ORALE OU QU'ELLE DÉCOULE D'UN USAGE DU COMMERCE OU D'UNE PRATIQUE COMMERCIALE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE D'ADÉQUATION OU DE QUALITÉ MARCHANDE. CETTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR, EN AUCUN CAS CULLIGAN NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE PROFITS ANTICIPÉS OU PERDUS, DES DOMMAGES ACCIDENTELS, DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, DES COÛTS, DES FRAIS DE TEMPS OU D'AUTRES PERTES, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE CONDUITE DÉLICTEUSE OU TOUTE AUTRE THÉORIE, ENCOURUS EN RELATION AVEC L'ACHAT, L'INSTALLATION, LA RÉPARATION OU L'ENTRETIEN DU PRODUIT. CULLIGAN N'AUTORISE PERSONNE À ASSUMER EN SON NOM UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ OU À FAIRE EN SON NOM UNE QUELCONQUE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE EN RAPPORT AVEC LE BOÎTIER DU FILTRE OU TOUTE PARTIE DE CELUI-CI.

# Index

## A

À propos des modèles [7](#)  
Affichage du bouton de commande [22](#)  
Affichage du Cport [28](#)  
Alimentation [23](#)  
Android [24](#)

## B

Boîte de commande [23](#)  
Bouton de commande [22](#)

## C

Câblage [17](#)  
Câblage du commutateur [17](#)  
Capacité [11](#)  
ClearLink [23](#)  
ClearLink Connect [7, 23, 34, 35](#)  
ClearLink Pro [7](#)  
Commutateur [17](#)  
Commutateur de débit [16, 17, 18](#)  
Commutateur de débit externe [16](#)  
Composants [31](#)  
Connect pour eau potable [8, 23, 33, 36, 37](#)

## D

Dépannage [24, 29](#)  
Détecteur de fuites [18](#)

## F

Fonction TDS (MDT) [11](#)  
Fonctionnement de la boîte de commande [23](#)

## G

Garantie [40](#)  
Guides d'acheminement [34](#)

## I

Icône d'alerte [22](#)  
 Icône de piles [22](#)  
 Icône TDS (MDT) [22](#)  
 Icône Wi-Fi [22](#)  
 Installation [10, 12, 34, 35, 36, 37](#)  
 Installation éloignée [35, 37](#)  
 Installation sous levier [34, 36](#)  
 Introduction [5](#)  
 iPhone [26](#)

## J

Jumelage [24](#)  
Jumelage au téléphone intelligent [24](#)

Jumeler à un appareil Android [24](#)  
Jumeler au iPhone [26](#)

## L

Liste des pièces [38](#)  
Liste des pièces de rechange [38](#)  
Logo Culligan [22](#)

## M

Matériaux [10](#)  
Mise en marche du système [19](#)  
Modèles [7](#)

## N

Numéro de série [6](#)

## O

Outils [10](#)

## P

Pièces [10](#)  
Pratiques exemplaires d'installation [29](#)  
Pratiques sécuritaires [6](#)  
Précautions [10](#)

## R

Raccords d'installation [38](#)  
Réglage de la capacité [11](#)  
Réinitialisation du bouton de commande [23](#)  
Remplacer filtres [23](#)  
Remplacer la membrane de l'osmose inverse [23](#)  
Remplacer piles [23](#)

## S

Service [31](#)  
Sortie [16](#)  
Spécifications [10](#)

## T

TDS (MDT) [11](#)  
Trousse pour rallonge de fils [18](#)

## V

Vanne électromagnétique [31](#)  
Voies d'écoulement [32](#)  
Voyant d'alerte [22](#)  
Voyants lumineux de la boîte de commande [30](#)  
Voyants lumineux pour la capacité du filtre [22](#)